

Kabinetový zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- premiešavanie priamo na riadiacom ventile
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie**

farba zásobníka	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	1110 / 220 / 530 mm
výška napojenia vody / odpadu	935 / 970 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WK Standard - BNT

model	WKSZ-80BNT	WKSZE-80BNT	WKSME-80BNT
kapacita m ³ x °dH	80	80	80
prevedenie riadiacej jednotky	mechanické	elektronické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	časové riadenie	objemové riadenie
typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 1650T	BNT 1650F
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 30 dní	0 - 99 m ³
objem katexu, l.	20,0	20,0	20,0
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,0
plavákový ventil plast kombi 3/8"	nie	nie	nie
obj. č.	WKSZ-80BNT	WKSZE-80BNT	WKSME-80BNT

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

plavákový ventil plast kombi 3/8"

SV-3

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj. č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
variantne - vstupný filter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie	AQ-KM1
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie	06.110.02
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrečko 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 20

